

Désinfection automatique sécurisée

La désinfection manuelle est fastidieuse et reste toujours aléatoire!
Automatisez votre désinfection pour un gain de temps et une sécurité accrue. Le couple appareil / produit Mobiwatch désinfectera toutes vos surfaces accessibles comme non-accessibles, ainsi que tout le matériel présent dans le volume concerné!

La désinfection Mobiwatch est conforme à la norme NF T72-281 de l'ANSM

Le système de diffusion MiniBio

Diffuse dans l'atmosphère un « brouillard sec » qui sature les volumes, et éradique les micro-organismes pathogènes.

Désinfecte toutes les surfaces, accessibles comme non-accessibles!



Appareil garanti 3 ans

Données Techniques	MiniBio
Système de diffusion	Effet venturi - aspiration
Capacité réservoir	2 L
Volume maximal à traiter	100 m ³
Consommation minimum	1200 ml / heure
Compresseur – Buse (Inox 316)	Dürr Technik – Spraying System
Alimentation Electrique	230 V – 50/60 Hz – 270 W
Dimensions (mm) - Poids	345 x 325 x 345 – 9 Kg

Caractéristiques

- Matériel compact
- Entièrement automatique
- Pas d'immobilisation de personnel
- Adapté à tous types de locaux
- Quantité de désinfectant dispersée optimisée
- Rapidité de nébulisation
- Traçabilité de désinfection
- Non corrosivité sur les matériaux

Le Mobiwatch® SPP est un désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique.

Le désinfectant Mobiwatch SPP prêt à l'emploi, bénéficie d'une formulation brevetée unique.
Disponible en bidons de 5L.

Mobiwatch SPP: <8% de H2O2 + <0,2% d'APA

Le Mobiwatch SPP est actif sur les 4 spectres
BACTERICIDE – VIRUCIDE – FONGICIDE - SPORICIDE



Stabilité de 2 ans

